



Chain Whip for 1/8" Cogs • SR-18

The SR-18 is used to remove a 1/8" fixed-gear cog from the wheel.

Instructions: Remove lockring from hub using Park Tool HCW-17 Fixed-Gear Lockring Tool. Fit SR-18 Chain Whip onto cog and turn counter-clockwise to unthread.

Ritzelabnehmer für 1/8" Ritzel • SR-18

Der SR-18 ist zur Demontage des 1/8" Starren-Gang Ritzels vom Nabenkörper.

Gebrauchsanleitung: Den Kontering mit dem Park Tool HCW-17 Werkzeug lösen und von der Nabe nehmen. SR-18 Ritzelabnehmer auf das Ritzel aufsetzen und es entgegen dem Uhrzeigersinn von der Nabe schrauben.

Fouet à Chaîne pour Pignons de 1/8" • SR-18

Ce fouet à chaîne est conçu pour démonter de la roué un pignon fixe de 1/8".

Instructions: Enlever le contre écrou du moyeu avec l'outil pour contre-écrou de pignon fixe Park Tool HCW-17. Positionner le fouet à chaîne SR-18 sur le pignon et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour dévisser.

Extractor de Piñon Fijo de 1/8" • SR-18

El SR-18 es utilizado para extraer piñones de 1/8" de rines con piñon fijo.

Instrucciones: Retire la contratuerca de la maza usando el HCW-17 llave para contratuerca de piñones fijos HCW-17 de Park Tool. Coloque el extractor de piñon SR-18 en el piñon y gire en sentido contrario de las manecillas de reloj para aflojarlo.

